

PCCARD USB 2.0

Guida Rapida

1. GENERALITA'

Gentile cliente,

Ti ringraziamo di aver scelto Digicom PcCard USB 2.0. Questo dispositivo ti permetterà di aggiornare il tuo portatile con 4 porte USB 2.0 in modo semplice e veloce.

Potrai così aumentare la velocità di trasferimento dei tuoi dati fino a 480Mbit/s, ovvero 40 volte più veloce rispetto al precedente supporto USB 1.1

Se utilizzi periferiche USB 1.1, potrai comunque collegarle a Digicom PcCard USB 2.0, infatti tutte le quattro porte sono compatibili con il supporto USB 1.1, con velocità fino a 12Mbit/s.

Per ottenere le migliori prestazioni, collega i tuoi dispositivi USB 2.0 a Digicom PcCard USB 2.0, utilizzando cavi certificati USB 2.0



1.1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Digicom PcCard USB 2.0
- Cd-Rom Driver
- Guida rapida

1.2. CARATTERISTICHE

- Supporto USB 2.0
- Trasferimento dati fino a 480Mbit/s
- 4 porte USB 2.0 per Hard Drives esterni, Scanner, Telecamere digitali, ecc.
- Compatibile con i dispositivi USB 1.1
- Driver per Windows® XP/2000/Me/98SE
- Supporto alimentazione esterna

1.3. REQUISITI MINIMI

- 1 slot Type II, 32bit CardBus libero
- Windows® 98SE o superiore

1.4. ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nel caso di utilizzo di dispositivi USB che richiedano una corrente superiore a 100mA, sarà necessario l'utilizzo di un alimentatore esterno. In questo caso, prima di inserire la scheda nel computer, collega l'alimentatore esterno.

Puoi utilizzare alimentatori esterni con le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione DC 5V - 1000 mA o superiore per 2 porte USB2.0 CardBus
DC 5V - 2000 mA o superiore per 4 porte USB2.0 CardBus
- Polarità parte esterna negativa (-)
parte interna positiva (+)
- Dimensioni jack parte esterna 3.5mm
parte interna 1.5mm
lunghezza 9 - 9.5mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da 0 to 50°C

Umidità relativa: tra 5% e 95% non condensante

Si dovrà evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidità

- Polvere, umidità, calore elevato ed esposizione diretta alla luce del sole.
- Oggetti che irradiano calore. Questi potrebbero causare danni al contenitore o altri problemi.
- Oggetti che producono un forte campo elettromagnetico (altoparlanti Hi-Fi, ecc.)
- Liquidi o sostanze chimiche corrosive.



Avvertenze Generali

Per evitare scosse elettriche, non aprite l'apparecchio. Rivolgetevi solo a personale qualificato. Per scollegare il cavo tiratelo afferrandolo per la spina. Non tirate mai il cavo stesso.

In caso di penetrazione di oggetti o liquidi all'interno dell'apparecchio, scollegate il cavo e fate controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.

Pulizia dell'apparato

Usare un panno soffice asciutto senza l'ausilio di solventi.

Vibrazioni o urti

Attenzione a non causare vibrazioni o urti.

AVVISO

Questo è un apparecchio di classe A.

In un ambiente residenziale questo apparecchio può provocare radio disturbi. In questo caso può essere richiesto all'utilizzatore di prendere misure adeguate.

2. INSTALLAZIONE IN WINDOWS®

2.1. INSTALLAZIONE SOFTWARE

1. Prima di inserire la scheda Digicom **PcCard USB 2.0** nel PC per il riconoscimento automatico, devi avviare il programma di installazione per l'utilizzo del prodotto.


Inserisci il Cd-Rom trovato nella confezione, ed avvia il file contenuto nella cartella dei driver utilizzando la funzionalità **Esegui** di Windows®: **Start / Esegui / Sfoglia...** cerca e seleziona il file nella cartella dei driver (es. **es. D:\PcCard USB 2.0\Drivers\U2v2_062.exe**) e conferma con il pulsante **OK**.

2. Il programma copierà tutti i file necessari per l'installazione.

Durante l'installazione, Windows®XP e

Windows®2000 potrebbero visualizzare la finestra **Installazione Software** che descrive l'importanza della firma digitale/logo di Windows®: premi **Continua / Sì** per procedere con l'installazione.

3. Al termine dell'installazione software, seleziona la scelta **Yes, I will restart my computer now** e premi il pulsante **Close**.
4. Attendi il riavvio del computer, quindi procedi all'**INSTALLAZIONE HARDWARE** spiegata di seguito.




2.2. INSTALLAZIONE HARDWARE

1. Prima di inserire la scheda Digicom **PcCard USB 2.0** nel computer per il riconoscimento automatico, devi avviare il programma di installazione per l'utilizzo del prodotto, come indicato in **INSTALLAZIONE SOFTWARE**.
2. Individua uno slot Card Bus 32bit Type II libero sul portatile, eventualmente fai riferimento al manuale del computer. Inserisci la scheda Digicom **PcCard USB 2.0** nello slot libero con una leggera pressione, fino a fine corsa, quindi procedi come indicato nel paragrafo **INSTALLAZIONE DRIVER**.

2.3. INSTALLAZIONE DRIVER

1. Windows® rileverà il nuovo dispositivo hardware e installerà i driver automaticamente. In questo caso vedrai scorrere velocemente le finestre di rilevazione automatica. Alcuni Sistemi Operativi potrebbero visualizzare la finestra **Installazione guidata Nuovo Hardware**, in questo caso, seleziona la scelta **Installa il software automaticamente** o **Cerca un driver** e premi **Avanti**.



2. Il Sistema Operativo rileverà automaticamente i driver del costruttore del chip-set. Windows®XP e Windows®2000 potrebbero visualizzare la finestra **Installazione Hardware** che descrive l'importanza della firma digitale/Logo di Windows®: premi **Continua / Sì** per procedere con l'installazione.
3. Terminata l'installazione puoi iniziare ad utilizzare le tue nuove porte USB 2.0

2.4. DOPO L'UTILIZZO

1. Per sicurezza, ricordati di utilizzare sempre la procedura di scollegamento dei dispositivi PcCard prevista dal Sistema Operativo prima di estrarre Digicom PcCard USB 2.0 dallo slot CardBus. Doppio click sull'icona in basso a destra.



2. Seleziona il dispositivo e premi **Disattiva**.

Per ulteriori informazioni tecniche, puoi leggere il manuale completo nel Cd-Rom, consultare l'area Supporto sul nostro sito Internet www.digicom.it, oppure inviare un'e-mail all'indirizzo support@digicom.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Noi, Digicom S.p.A. via Volta 39 - 21010 Cardano al Campo (Varese - Italy) dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto, Nome: **PcCard USB 2.0** al quale questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i requisiti essenziali della sotto indicata Direttiva:

- **1999/5/CE** del 9 marzo 1999, R&TTE, (riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità).

Come designato in conformità alle richieste dei seguenti Standard di Riferimento o ad altri documenti normativi:

- EN 55022
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 55024
- EN 60950

PCCARD USB 2.0

Quick Guide

1. GENERALITY

Dear Customer,
Thanks for choosing Digicom PcCard USB 2.0. This device will allow you to upgrade your computer with 4 USB 2.0 ports easily and quickly.

You can increase the data transfer up to 480Mbit/s, 40 times faster than the previous USB1.1 support. You can still connect your USB 1.1 peripherals to Digicom PcCard USB 2.0; all the four ports comply with the USB 1.1 support, with a speed up to 12Mbit/s.

For best performances, connect your USB 2.0 devices to the Digicom PcCard USB 2.0 through USB 2.0 certified cables.



1.1. PACKAGE CONTENT

- Digicom PcCard USB 2.0
- Cd-Rom Driver
- Quick Guide

1.2. FEATURES

- USB 2.0 support
- Compatible with USB1.1 devices
- Data transfer rate up to 480Mbit/s
- 4 USB port for external Hard Drives, Scanner, Digital cameras, etc.
- Windows® XP/2000/Me/98SE driver
- Support external bus power

1.3. MINIMUM REQUIREMENTS

- 1 available Type II, 32bit CardBus
- Windows® 98SE or higher

1.4. EXTERNAL POWER SUPPLY

Use only switching power adapter with following specifications:

- Power supply DC 5V - 1000 mA or higher for 2 ports USB2.0 CardBus
DC 5V - 2000 mA or higher for 4 ports USB2.0 CardBus
- Polarity outside negative (-)
inside positive (+)
- Jack dimensions outside 3.5mm
inside 1.5mm
length 9 – 9.5mm

Plug switching power adapter to wall outlet before you connect the Card Bus to your computer.

Enviromental condition

Environmental temperature: from 0 to + 50°C Relative humidity: from 5 to 95% n.c.
 Rapid changes of temperature or humidity should be avoided (0,03°C/min).

- Dust, humidity, heat from direct sun light.
- Objects which irradiate heat. These could cause damage to the container or other problems.
- Objects which produce a strong electromagnetic field (loudspeakers, etc.)
- Liquids or chemical corrosive substances.

General Warnings

To avoid electric shock, the equipment should never be opened. Ask qualified personnel help.
 To disconnect the cable pull it by the plug,
 never pull it by the cable itself. If there should be liquid or object penetration in the equipment,
 disconnect the cable and call a qualified personnel for testing.

Cleaning the terminal

Use a clean and soft cloth. Wet the cloth with water or natural detergent if it is necessary to
 remove any stains. Never use chemical products such as petrol or solvents.


Vibration or dropping

Caution against vibrations and dropping.

2. INSTALLATION UNDER WINDOWS®

2.1. SOFTWARE INSTALLATION

1. Before connecting Digicom **PcCard USB 2.0**, run the software installation.
 Insert the Cd-Rom you found in the package, then go through the following steps: **Start / Run / Browse...** search and select the file in the Driver folder (e.g. **es. D:\PcCard USB 2.0\Drivers\U2v2_062.exe**) and click **OK**.
2. The software will copy all the files automatically.
 Windows®XP and Windows®2000 will show a **Software Installation** window: click **Continue Anyway / Yes** to continue the installation.
3. Now, select **Yes, I will restart my computer now** and click **Close**.
4. Windows® will restart, then follow with **HARDWARE INSTALLATION**.




2.2. HARDWARE INSTALLATION

1. Before connecting Digicom **PcCard USB 2.0**, run the software installation. (see SOFTWARE INSTALLATION paragraph).
2. Search for an available Card Bus 32bit Type II slot on your laptop. If necessary, refer to the PC User's Manual to identify the Card Bus 32bit Type II slot. Insert the card in the Card Bus 32bit Type II slot of your computer in the correct way up, then follow with **DRIVER INSTALLATION**.

2.3. DRIVER INSTALLATION

1. Windows® will detect a new hardware and it will install the driver automatically. You will see the **Found New Hardware** windows. Some Operating System will show **Found New Hardware Wizard**, in this case, select **Install the software automatically** or **Search for a driver** and click **Next**



2. The Operating System will install the chip-set drivers automatically. Windows®XP and Windows®2000 will show the **Hardware Installation** window, about Windows® Logo: click **Continue Anyway / Yes** to continue the installation.
3. Once finished you can start to use your new USB 2.0 ports.

2.4. AFTER THE USE

1. To be on the safe side, always remember to use the Operating System removal procedure before remove the Digicom PcCard USB 2.0 from the CardBus slot. Double click on icon.



2. Select the device and click **Disable**.

For further information, you can read the User's Guide in the Cd-Rom, connect to the Support area on our website www.digicom.it, or write an e-mail to support@digicom.it

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Digicom S.p.A. with registered office at: via Volta 39 - 21010 Cardano al Campo (Varese - Italy) declare under our sole responsibility that the product: Name: **PcCard USB 2.0** satisfies the basic requirements of the below indicated Directive:

- **1999/5/CE** of March 9 1999, R&TTE as having been designed in conformity with the requirements of following Reference Standards:
 - EN 55022
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - EN 55024
 - EN 60950